# **CITIZEN**®

## 報時付掛時計 取扱説明書

#### ~ 製品の特長 ~

●毎正時になると鳥が動き、鳴き声の数で時刻をお知らせします。

お買い上げありがとうございます。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

### **アフターサービスについて**

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

#### ●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路、歯車など)は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(針や枠など)の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

#### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。 ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、 商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

#### ●転居または贈答品の場合

お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。 保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

#### 発売元リズム時計工業株式会社

本社 ®330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhythm.co.jp

#### お問い合わせ先

■お客様相談室 フリーダイヤル 0120-557-005 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせの際は、時計裏面などに表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。 例. 4MJ

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y1205)

### 電池・時計の廃棄

- ●お住まい地区自治体の指定に従ってください。
- ●時計と電池を分別して廃棄してください。

#### お手入れについて

- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけて ふき取り、その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー 類は、使用しないでください。
- ●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落と してください。

#### おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差 ±20秒

使 用 温 度 範 囲 −10~50℃ \*結露しないこと

使 用 電 池 単2形黒マンガン乾電池 JIS規格 R14PU 2個

電 池 寿 命約1年 報時:1日当たり17回 音量:中位

報 時 機 能毎正時に報時

報 時 精 度表示時刻に対して±30秒

報 時 音電子合成音

音 量 調 節 ロータリー式ボリューム

報 時 ON/OFF スライド式スイッチ

暗所自動鳴り止め 明暗センサーに連動して暗くなると報時を停止

振り 子装飾用

- ●単2形黒マンガン乾電池が入手できないときは、単2形アルカリ乾電池(JIS規格LR14)をご使用ください。
- ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

#### 付属品

振り子 1個 木ねじ 1個 重すい 2個 単2形黒マンガン乾電池 2個

取扱説明書 本書 保証書 1枚

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる 支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

### 安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 必ず守ってください。

#### 図記号の説明

◇は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ずすることを示しています。

## ⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。


電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次の事を守る

- ●電池をショートさせない。
- ●電池を充電しない。
- ●電池に傷をつけたり、分解したりしない。
- ●電池を加熱したり、火の中に入れたりしない。

## 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

- ●電池から漏れた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。 アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- ●ゴム手袋をして電池をはずし、漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理 が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

### ⚠ 注意 | 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容



分解したり改造しない <sub>分解禁止</sub> 故障の原因になります。

**落としたり、たたいたりして衝撃を与えない** 故障や破損の原因になります。

▼下記のような場所では使わない

・ 品質や精度の低下、部材の変形、劣化、故障の原因になります。

- ●直射日光が当たる所。
- ●温度が+50℃以上の所。
- ●温度が-10℃以下の所。
- ●温風ヒーターなど乾燥した風が当たる所。
- ●ほこりが多く発生する所。
- ●強い磁気が発生する所。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●プールや温泉場など、ガスの発生する所。
- ●調理場など、多くの油を使用する所。
- ●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接触れさせておくと、色移りや付着、 変質をすることがあります。

### 電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

#### 電池のご使用上のポイント正しく使って事故をなくしましょう


- ●プラス (+)、マイナス (-) を間違えない。
- ●時計が動いていても定期的に交換する。
- ●長期間使用しないときは電池を取り外す。
- ●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- ●幼児の手が届かない所に置く。

#### 電池の種類について


- ●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池の ほうが長持ちします。
- ●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

#### 電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間 で電池切れになることがあります。



#### (裏面 裏ぶたを外した状態)



## 【振り竿のロック解除】

振り竿を矢印の方向へ押して解除します。 ロックまたはロックを解除するときに固 いことがあります。このようなときには、 少し力を入れて操作してください。

※時計を使用するときは、必ずロックを 解除してください。ロックの状態で使 用すると電池の消耗を早めます。

※輸送する際は必ず振り竿をロックして ください。

【裏ぶたの取り扱い】




※留め金具は輸送するときにのみ必要です。 ご使用の際は、取り外してください。

#### 裏ぶたを取り付けるとき

裏ぶたの上部を本体の溝に挿し込んでから下 部の溝に入れてください。

#### 6 【時刻の合わせかた】

分針をゆっくり回して、時刻を合わせます。



## い 時針には触れない

時間違い、破損、故障の原因になります。

### 【報時の設定】

(3)



Ω:小さくなる

Ω:大きくなる


報時スイッチ

ON :毎正時に報時 AUTO : 毎正時に報時

暗くなると自動鳴り止め

**OFF** :報時しない

#### **8** 【重すいの取り付け】



左図のように、装飾用の重すいを時計 底部の金具に取り付けてください。

#### 注意 時計を壁から取り外すときは、先に振り子を取り外す 必ず守る

付けたまま操作すると振り子が落下して、振り子や家具などが破損する原因になります。

#### 明暗センサーのはたらき………暗所自動鳴り止め

報時スイッチがAUTOに設定されているときに機能します。

明暗センサーが明るさを感知して、暗くなると報時を停止させます。

昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。

## 電池の交換について

# ҈ 注意

電池からの液漏れにより、**時計の修理や壁面の修繕などに費用が発** 生することがあります。

電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次の事をお守りください。

- ●時計が停止したときは、すぐに新しい電池を交換するか、電池を取り出す。
- ●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜない。
- ●電池の⊕⊖を逆に入れない。
- ※電池は報時を使用しないと長持ちしますが、液漏れが発生しやす くなりますので、定期的に交換してください。
- ※単2形黒マンガン乾電池が入手できないときは、単2形アルカリ乾電池をご使用く ださい。

### 時計の使用方法

- 注意タグを取り外す
- 2 裏ぶたを取り外す

裏ぶたを外すと時計の機械部が見えます。 指示された以外の部分には、触れないでください。

- ❸ 振り竿のロックを解除する 【振り竿のロック解除】参照。
- **④** 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単2形乾電池を2個入れる

正しく入れると鳥が1回だけ動いて鳴き、時計が動き始めます。

- ※電池を短い時間に着脱を繰り返すと鳥は動きません。
- ※電池の⊕⊖を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 6 裏ぶたを取り付ける
- **⑤** 分針 (長い針) を指でゆっくり回して時刻を合わせる

※針を回している間の報時は、表示時刻と報時数が合わなくなることがあります。 ※分針を正時に合わせてから、分針を逆に回して時刻を53~59分に合わせた 場合、直後の正時に報時をしません。次の正時から正しく報時します。

**1** 報時スイッチを設定する 【報時の設定】参照。

毎正時になると鳥が動き、鳴き声の数で時刻をお知らせします。 報時のON/OFFの切り替えは報時スイッチで行います。


- ○報時の音量は、ボリュームで調節してください。
- ○報時を開始するときと報時後に小鳥のさえずりが流れます。
- 3 重すいを取り付ける
- **9** 時計を掛ける

時計が落下するとけがや破損の原因になります。 次の事をお守りください。

- ○時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確 認してください。
- ○時計を垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- ○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
- ○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に掛けてください。

#### 木の柱または木質の厚い壁面の場合


- ●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- ●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。



### その他の壁面の場合

●石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計 の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時 計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

### 掛け具は必ず壁掛け部に掛けてください








掛け具を壁掛け部以外には絶対に 掛けない


落下して、時計や家具などの破損 やけがの原因になります。

#### 時計は垂直に掛けてください

良い例



悪い例



※垂直に掛けないと振り子が止まったり、動きが不規則になったりします。

#### **①** 振り子を取り付ける



時計を掛けてから振り子を取り付けてください。

時計正面側から振り子を振り竿に掛け、軽くゆらしてく ださい。

※扇風機やエアコンなどの風が当たると振り子が正常に揺れないことがあります。